

## IDEE 24023

### **Beistelltisch Marke Eigenbau**

#### **Upcyclingidee wird zum Eyecatcher**



Klein und variabel, Beistelltische sind einfach praktisch und können überall zum Einsatz kommen. Dieser besteht aus mehreren stabilen Rohrstücken aus Kunststoff und einem ausrangierten Tablett. Mit dem Permanentspray kannst du den Tisch ganz individuell farbig gestalten. Das Lackspray verfügt über eine sehr hohe Deckkraft, eine kurze Trocknungszeit und ist perfekt für das Gestalten von Objekten aller Art, ganz gleich ob sie draußen oder drinnen genutzt werden.

#### *Material:*

- edding 5200 Permanentspray in Farbe 904
- edding 751 Glanzlackmarker in Weiß
- Plastikrohr ca. 1m Länge (z.B. eine Regenrinne)
- Altes Tablett
- Maske
- Handschuhe
- Säge
- Zollstock
- Schleifpapier
- Unterlage zum Sprühen
- Montagekleber

### **So einfach geht's:**

1. Hier siehst Du alles, was Du brauchst. Zum Besprühen benötigst Du das edding 5200 Permanentspray in einer Sprayfarbe Deiner Wahl, in unserem Beispiel moosgrün (904) sowie einen Lackmarker in Weiß.



2. Zunächst das Kunststoffrohr in drei gleich große Abschnitte einteilen. Bei einem Rohr von 1m Länge sollte jedes Teil ca. 33cm lang sein. Mit dem Glanzlackmarker die Abschnitte markieren.



3. Das Rohr an den Markierungen in drei Teile sägen und anschließend mit dem Schleifpapier eventuelle Unebenheiten an den Sägekanten abschleifen.



4. Die Rohre mit dem Montagekleber zusammenkleben, dafür zunächst Klebe auf zwei Rohre verteilen und diese zusammenkleben.



5. Anschließend das dritte Rohrstück auf die beiden anderen kleben.



6. Die Arbeitsfläche vor dem Sprühen gut mit Folie oder Papier abdecken. In unserem **Spray 1x1** geben wir wichtige Tipps rund um das perfekte Sprühen. In Moosgrün zunächst das Tablett besprühen. Wir empfehlen mit einem Abstand von ca. 25 cm im Kreuzgang zu sprühen, dann ist der Sprühstrahl am besten dosierbar. Anschließend die Fläche gut trocknen lassen.



7. Als nächstes die drei Rohrteile in Moosgrün gestalten. Mit der einen Seite beginnen und gut trocknen lassen. Anschließend die Teile umdrehen und die andere Seite besprühen, so dass die Rohre, die später die Tischbeine werden, rundum mit Spraylack bedeckt sind.



8. Wenn alle Teile gut durchgetrocknet sind, bestreichst Du die Rohre mit dem Montagekleber...



9. ... und setzt das Tablett auf den Sockel. Gut festdrücken.



*Bilder und Idee: edding*